



## **SEIFENBLASENMASCHINE**



## **E-Lektron B600**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **Sicherheitshinweise:**

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der Seifenblasenmaschine nachfolgende Hinweise.

- Nur für Innengebrauch.
- Während der Montage an Truss-Systeme o.ä. darf sich niemand unter dem Montagebereich aufhalten.
- Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. **NIEMALS das Gehäuse öffnen.**
- Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Sollten Stecker und/oder Netzkabel beschädigt sein, müssen diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
- Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose angeschlossen und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen Sie in diesem Fall ihren Fachhändler.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A Leistung anschließen.
- Bei Gewitter, sowie Nichtgebrauch Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Raumtemperatur kommen.
- Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals am Kabel.
- Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum soliden Aufhängen des Geräts benutzt werden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Die Seifenblasenmaschine nur an eine geerdete Wandsteckdose oder Verlängerungsschnur anschließen.
- Seien Sie beim Füllen des Flüssigkeitstanks vorsichtig. Erst den Netzstecker abziehen und dann den Tank abfüllen.
- Die Öffnungen für das Gebläse an die Rückseite der Maschine müssen frei bleiben, um eine ordnungsgemäße Funktion vom Gebläse zu gewährleisten. Keine Gegenstände auf die Nebelmaschine stellen.
- **ACHTUNG: DIE SEIFENBLASENMASCHINE FUNKTIONIERT AM BESTEN MIT SEIFENBLASENFLUID AUF WASSERBASIS**

## **Anschluss und Bedienung**

1. Packen Sie das Gerät aus. Den Flüssigkeitstank füllen mit Seifenblasenfluid.
2. Dann den Stecker in eine Netzsteckdose stecken.
3. Schalten Sie mit dem rückseitigen Schalter die Seifenblasenmaschine ein.

## **Aufstellung**

Die Seifenblasenmaschine an einem leicht zugänglichen Platz aufstellen, um das Nachfüllen des Tanks zu erleichtern. Das Gerät kann auch mit dem Bügel und den Stellschrauben aufgehängt werden.

**ACHTUNG:** Gerät nicht mehr als 20° kippen.

## **Ausschalten**

Die Seifenblasenmaschine lässt sich mit dem rückseitigen Schalter ausschalten, ziehen Sie nach Ausschalten den Netzstecker von der Steckdose.

## **Pflege für lange, störungsfreie Anwendung**

1. Nach Anwendung Netzstecker ziehen und Tank leeren
2. Maschine immer leer transportieren
3. Maschine nur betreiben mit Seifenblasenfluid guter Qualität
4. Maschine regelmässig mit einem trockenen Tuch reinigen
5. Maschine trocken aufbewahren

## **Technische Daten**

Stromversorgung	230Vac / 50Hz / 20W
Tankinhalt	ca. 600mL
Seifenblasen-Ausstoß	bis 3m (innen)
Abmessungen	25(H) x 23(B) x 23(T)cm
Gewicht	1.6kg
EAN	4260393841055

# CE-Konformitätserklärung

E-Lektron GmbH  
Fabrikstraße 3  
48599 Gronau  
Deutschland  
Tel: (+)49(0)25627279547

erklärt dass das Produkt:

Seifenblasenmaschine  
E-Lektron B600  
Artikelnummer: EL160574

bei bestimmungsgemäßer Verwendung die aufgelistete harmonisierte Normierung entspricht:

EN 60335-1-2002+A13:2008

Gronau,  
8.11.2018

E-Lektron GmbH